

TO88	314
1000	

Оглавление

Введение	<u>3</u>
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ	<u>4</u>
2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	<u>5</u>
3. ОПИСАНИЕ физической части системы.	<u>6</u>
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ	<u>7</u>
4.1. Подключение к устройству по протоколу Ethernet	7
4.1.1. Настройка компьютера оператора	7
4.2. Мониторинг	<u>8</u>
4.2.1. Просмотр текущей конфигурации и статистики с помощью протокола SNMP	<u>8</u>
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	<u>10</u>
5.1. Назначение контактов 96-контактного разъема	<u>10</u>
5.2. Кроссировка плинтов	<u>11</u>
5.3. Назначение контактов разъема RJ-45	<u>12</u>
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	<u>13</u>

Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023.РО				
Раз	враб.							Лит.	Лист.	Листов
Пр	ЮВ.								2	13
Н. к У	онтр. тв.					Руководство	АО Руководство оператора			
Инв. № подл.		дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Пс	одп. и да	та

ВВЕДЕНИЕ

Спаренное подключение телефона - особенность российской телефонии, которая не только ухудшает характеристики телефонной линии, но и делает невозможным подключение к ней современной телефонной аппаратуры, АОНов и доступ в сеть ИНТЕРНЕТ. Сегодня, благодаря новейшим технологиям, стало возможным уйти от старых проблем и предоставить спаренным абонентам полный спектр услуг ТфОП и высокоскоростной доступ к сети передачи данных, сохраняя при этом существующую инфраструктуру и доступ к ТфОП.

Настоящее руководство содержит сведения, необходимые для обеспечения действий оператора при запуске и мониторинге устройства «AU».

В документе содержатся общие сведения о системе, описан порядок получения доступа к ней, настройки системы, а также ее диагностики.

							Лист		
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023.РО			3
Ин	Инв. № подл. Подп. и дата					Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

AU - это точка доступа, устанавливаемая вблизи абонентов, и предоставляющая абонентам весь спектр услуг ТфОП и высокоскоростной доступ к сети передачи данных. К сети провайдера услуг AU подключается, используя технологию SHDSL.bis.

Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023.РО			4
Ин	Инв. № подл. Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата			

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Абонентская точка доступа AU предоставляет возможность поставщику услуг широкополосного доступа подключать в сеть абонентов по меди с использованием существующих телефонных линий связи.

Устройство имеет 1 SHDSL-порт, обеспечивающий доступ к сети провайдера по медной паре на скорости до 11,2Мбит/с и два порта Ethernet (10/100Base-TX).

AU устанавливается вблизи абонента в специальном корпусе конструкция которого предусматривает высокую степень защиты от несанкционированного доступа.. Устройство работает от дистанционного питания с напряжением 115 В.

							Лист		
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023.РО			5
Ин	в. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и д			цата

3. ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ

Внешний вид AU и изображение приведен ниже:



Рисунок 1: Вид платыАU



Рисунок 2: Вид корпуса АU

							Лист		
						ДРНК.405470.023.РО			
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата				
Ин	Инв. № подл. Подп. и дата					Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и да			

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

4.1. Подключение к устройству по протоколу Ethernet

Доступ по Ethernet (со стороны провайдера, т. е. через SHDSL) необходим для мониторинга состояния устройства с помощью различных имеющихся интерфейсов. Для обеспечения их работоспособности, необходимо произвести действия, описанные ниже.

4.1.1. Настройка компьютера оператора

Для подключения к блоку при помощи протокола Ethernet необходимо, чтобы у ПК оператора был физический доступ до устройства через сеть Ethernet и правильно сделаны сетевые настройки операционной системы.

Для того, чтобы правильно настроить операционную систему на компьютере оператора, достаточно знать IP-адрес устройства. IP-адрес может быть различным, в зависимости от конфигурации устройства. Если заводская конфигурация не была изменена, то устройство будет иметь IP адрес 192.168.0.181.

После определения IP-адреса устройства необходимо проверить настройки сети на ПК, с которого будет осуществляться мониторинг. Следует помнить, что связь между рабочей станцией и AU может быть установлена только в том случае, когда они имеют IP-адреса из одной подсети.

К примеру: если на устройстве используется заводская конфигурация, то сетевой карте ПК может быть присвоен любой адрес, начиная с 192.168.0.1 и заканчивая 192.168.0.254, за исключением адреса самого AU 192.168.0.181. Пример настройки сетевой карты в OC Windows показан на рисунке ниже:

				Свойства: Общие Параметр поддержи IP можно © Испи IP-адре Маска Основи Предпи Альтер	Проток ры IP могу вает эту в получить IP-ад ользовать эс: подсети: ной шлюз: учить адрее ользовать очитаемый инативный	ол Интернета (ТСР/IР) т назначаться автоматически, юзможность. В противном слу у сетевого администратора. рес автоматически следующий IP-адрес: 192.168. 255.255. с DNS-сервера автоматически следующие адреса DNS-серве IDNS-сервер: DNS-сервер: <i>С</i> М <i>СССРВЕР</i> : <i>С</i> М	РОВ: Дополнительно Отмена		
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДР	PHK.405470.023.PO		Лист 7
Ин	в № по	лп		олп и лата		Взам инв №	Инв № лубп	Полгии	ата

Проверить настройки IP-протокола и доступность устройства можно с помощью команды ping. Для этого нужно выполнить следующие действия (для OC Windows и блока с загруженной заводской конфигурацией):

1. Выберите из меню «Пуск»: Программы \rightarrow Стандартные (Accessories) \rightarrow Командная строка.

2. В открывшемся окне введите команду ping 192.168.0.181 и нажмите клавишу Enter.

3. Если на экране появилась надпись «Превышен интервал ожидания для запроса», то это означает, что AU недоступен. В этом случае необходимо проверить настройки IP-протокола на ПК и подключения ПК к данному устройству.

4. В случаю появления ответов от AU тестирование настроек IP и доступности блока можно считать успешным.

 С:\WINDOWS\system32\cmd.exe
 ☐ ×
 Мicrosoft Windows XP [Bepcus 5.1.2600] (C) Kopnopauus Maúkpoco¢r, 1985-2001.
 C:\Documents and Settings\Admin>ping 192.168.0.180
 Обмен пакетами с 192.168.0.180 по 32 байт:
 Ответ от 192.168.0.180: число байт=32 время<1мс TTL=128
 Статистика Ping для 192.168.0.180: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
 Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = Омсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
 C:\Documents and Settings\Admin>_

Рисунок 4: Использование команды ping

4.2. Мониторинг

Мониторинг состояния устройства может осуществляться с помощью различных интерфейсов. Ниже представлено описание каждого. Подразумевается, что у оператора уже есть доступ до устройства по Ethernet.

4.2.1. Просмотр текущей конфигурации и статистики с помощью протокола SNMP

В данный момент подразумевается, что у оператор уже получил доступ по протоколу Ethernet до устройства.

Зная IP-адрес устройства, и имея в наличии, МІВ-файл компании «АЛСиТЕК», оператор может воспользоваться любым доступным ему SNMP-клиентом для просмотра состояния параметров

						ДРНК.405470.023.РО			Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата				8
Ин	в. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и			цата

абонентских комплектов.

	Пист
	ЛИСТ
Изм Лист № докум. Подпись Дата ДРНК.405470.023.РО	9
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Под	1. и дата



5.1. Назначение контактов 96-контактного разъема

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 5: Назначение контактов на разъеме АU (слева-направо)

Контакты с одинаковыми названиями параллельны.

SHDSL 0 и SHDSL 1 образуют SHDSL-пару, полярность в линии SHDSL неважна.

									Лист
						ДРНК.405470.023.РО			10
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата				
Ин	в. № пс	дл.	Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата



Назначение контактов разъема RJ-45 5.3.

Общий вид разъема RJ-45 и розетки под него с указанием нумерации проводников

приведены на рисунке ниже.



Рисунок 7: Общий вид разъема и розетки RJ-45

Расположение проводников для прямого кабеля:

	RJ-45	N⁰	N⁰	RJ-45	
TX+	Бело-оранжевый	1	1	Бело-оранжевый	TX+
TX-	Оранжевый	2	2	Оранжевый	TX-
RX+	Бело-зеленый	3	3	Бело-зеленый	RX+
	Синий	4	4	Синий	
	Бело-синий	5	5	Бело-синий	
RX-	Зеленый	6	6	Зеленый	RX-
	Бело-коричневый	7	7	Бело-коричневый	
	Коричневый	8	8	Коричневый	

Расположение проводников для перекрестного кабеля:

RJ-45			N₂ RJ		RJ-45	
TX+	Бело-оранжевый	1	\sim	1	Бело-оранжевый	TX+
TX-	Оранжевый	2		2	Оранжевый	TX-
RX+	Бело-зеленый	3	<u> </u>	3	Бело-зеленый	RX+
	Синий	4		4	Синий	
	Бело-синий	5		5	Бело-синий	
RX-	Зеленый	6		6	Зеленый	RX-
	Бело-коричневый	7		7	Бело-коричневый	
	Коричневый	8		8	Коричневый	

Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023.РО			
			Dears were No.						
инв. № подл.		подп. и дата			Взам. инв. № Инв. № дуол. Подп. и			цата	

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ										
			Изм.			Стр.		Номер документа	Пол	пись
										·
										Лист
				ДРНК.405470.023.РО				12		
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата					13
									-	
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. ин	в. №	Инв. № дубл.	Подп. и ,	дата	