ООО «Компания «АЛС и ТЕК»

AU

# РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

ДРНК.405470.023ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

TO8814	Д	РНК.405470.023ТО	
	C	Главление	
Введение.	CTEME		<u>3</u>
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИ 2. ФУНКЦИОНА ЛЬНОГ НАЗ	СТЕМЕ НАЧЕНИ	F	<u>4</u> 5
3. ОПИСАНИЕ системы			<u></u> 6
3.1. Физическая часть			<u>6</u>
1.1. Технические характерист	ики		<u>6</u>
1.Эксплуатация устройства			<u>9</u>
3.2. Подключение к устроист 3.2.1. Настройка компинстег	ву по прог	гоколу Ethernet	<u>9</u> 0
3.3. Конфигурирование		типста	<u>9</u> 
3.4. Обновление ПО			<u>11</u>
3.4.1. Удаленное обновлени	е через W	ЕВ-интерфейс	<u>11</u>
2. ПРИЛОЖЕНИЯ			<u>13</u>
2.1. назначение контактов 96 2.2 Кроссировка плинтов	-контактн	ого разъема	<u>13</u> 14
2.3. вНазначение контактов р	азъема RJ	-45	
			_
			023TO
Изм Лист № локум Полли	сь Лата	дняк.405470.0	02010
Разраб			Пит Пист Пистор
Пров.		A11	
Н контр		Руководство системного	
Утв.		программиста	
	I		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	

Подп. и дата

#### ВВЕДЕНИЕ

Спаренное подключение телефона - особенность российской телефонии, которая не только ухудшает характеристики телефонной линии, но и делает невозможным подключение к ней современной телефонной аппаратуры, АОНов и доступ в сеть ИНТЕРНЕТ. Сегодня, благодаря новейшим технологиям, стало возможным уйти от старых проблем и предоставить спаренным абонентам полный спектр услуг ТфОП и высокоскоростной доступ к сети передачи данных, сохраняя при этом существующую инфраструктуру и доступ к ТфОП.

Настоящее руководство содержит сведения, необходимые для обеспечения действий программиста при настройке устройства «AU».

В документе содержатся общие сведения о системе, описан порядок получения доступа к ней, настройки системы.

									Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Д	РНК.405470.023ТО		3
Ин	в. № пс	одл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

AU - это точка доступа, устанавливаемая вблизи абонентов, и предоставляющая абонентам весь спектр услуг ТфОП и высокоскоростной доступ к сети передачи данных. К сети провайдера услуг AU подключается, используя технологию SHDSL.bis.

Изм Лист № докум. Подпись Дата 4										Лист
	Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Д	РНК.405470.023ТО		4
ן עוווא. וויט וויט איז איז דו דו איז	Ин	в. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

#### 2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Абонентская точка доступа AU предоставляет возможность поставщику услуг широкополосного доступа подключать в сеть абонентов по меди с использованием существующих телефонных линий связи.

Устройство имеет 1 SHDSL-порт, обеспечивающий доступ к сети провайдера по медной паре на скорости до 11,2Мбит/с и два порта Ethernet (10/100Base-TX).

AU устанавливается вблизи абонента в специальном корпусе конструкция которого предусматривает высокую степень защиты от несанкционированного доступа.. Устройство работает от дистанционного питания с напряжением 115 В.

									Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Дғ	РНК.405470.023ТО		5
Ин	в. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

# 3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### 3.1. Физическая часть

Внешний вид AU и изображение приведен ниже:



Рисунок 1: Вид платыАU



Рисунок 2: Вид корпуса АU

# 1.1. Технические характеристики

									Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Дғ	РНК.405470.023ТО		6
Инв	№ ПО	лп	Πα	олп и лата		Взам инв №	Инв № лубп	Полп и г	ата

	0	бщие	характе	ристики	_					
Габ	бариты	I				Высота:		160 мм		
	-					Глубина:		100 мм		
						Ширина:		20 мм		
Ок	ружаю	щая с	среда			Диапазон рабочи	łХ	5 - 40 °C		
			-			температур				
						Относительная в	влажность	10 - 90 %		
Пи	тание					Рабочее напряже	ение	<115 B		
						Потребляемая м	ощность	08.10.09		
		По	рты SHI	DSL						
Ко	личест	во по	ртов			1 SHDSL порт				
По	ддерж	иваем	<b>ые стан</b> д	царты		ETSI SDSL (ETS	SI TS 101 524 V	V 1.2.1)		
						ETSI SDSL.bis (l	ETSI 101 524 Y	V 1.2.2)		
						ITU G.shdsl (ITU	J-T G.991.2)			
						ITU G.shdsl.bis(I	TU-T G.991.2	(2004))		
						ITU G.hs (ITU-T	G.994.1)			
						IEEE EFM (IEEE	E 802.3-2004)			
Ко.	личест	во ис	пользуем	ных пар в о	дной	1				
сис	стеме									
		Ли	нейный	код		16TCP/	AM	32TCPAM	E	Extend
							_		ed 1	mode
]	Макси	мальн	ая линей	іная скорос	ть	3856	)	5704	5	696
пе	ередачи	и по о	дной пар	е, <b>В</b> , кбит/	с, не					
			более			5704	•	11328	1	1392
]	Номин	ально	е нагруз	очное сопр	00-		135			
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	TV	вление,	Ом						
	3	атуха	ние асим	метрии			40			
B	ходной	і/выхо	одной цен	пей на част	оте					
F	, соот	ветст	вующей	максималы	ной					
Л	инейно	ой ско	рости пе	ередачи, дБ	, не					
			менее					1		
		Затуха	ание отра	ажения		14(от 20 кГ	ц до F <sup>*</sup> )	12(от 50 і	dцдо	5 F <sup>*</sup> )
BZ	ходной	/выхс	одной цег	тей передач	ни в					
	диапа	зоне	частот, Д	цБ, не мене	e		1.1.5			
	Мощно	ость с	игнала, Д	цьм, не бол	iee		14,5			
C	лектра	альна	я плотно Г	сть мощно	сти					
СИ	ігнала,	дЬм/	I Ц, В ДИА Г*	пазоне час	тот:					
		ни ни	жег, не	оолее		10		,	10	
		ВЫ	ше 2F, н	е оолее		-40		-2	12 02	
	Потто					-100		-1	02	
	допус	тимо	е напряж $0.2 \pm 0.15$	ение шума	В		10			
Ди			0,5 до 15		Эчке		10			
пĻ		при м **	аксималь		инии					
Пп	ЛИЦ	ии , 1 1 ЛТМ		, не менее		REC 2684 (Mm144	nle Protocol or	$(or \Lambda\Lambda I 5)$		
пр	UTOKO]]		L				$\frac{1000010}{1000010}$	IC		
						Поплерука Миlt	<u>ранис VC и L</u> inle PVC	LC	1 000	
						поддержка ттан			$\frac{100}{10}$ k V	ΠΔΝ
								(олин к опц	(MV)	
		Ποι	ты Ethe	ernet					511 <b>y</b> J	
		110								
										Лис
2.4	Пист	No			Пата	, д⊦	- HK.4004/0.023	010		7
JVI	TINCI	IN⊻	докуМ.	ПОДПИСЬ	дага		-			
Ине	в. № по	дл.	Па	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл	т. По	дп. и д	цата

Количество портов	2 порта	
Тип	Ethernet 10/100 Мбит/с (1	0/100 Base-TX), auto-
	negotiation	
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.1q (VLAN)	до 4096 VLAN
		VLAN pass-through
	IEEE 802.1p (QoS)	TOS / VLAN DiffServ
		приоритезация
		трафика (4 внутренних
		приоритета)
	IEEE 802.1d (Bridging)	
	Multicast	привязка к VLAN
		IGMP snooping /
		filtering (IGMPv1,
		IGMPv2, IGMPv3)
	Поддержка ACL (Access C	Control List)
	DHCP Relay (Option 82)	
	PPPoE+ (PPPoE Intermedia	ate Agent)

AU поддерживает прозрачную для абонентов передачу всех типов Ethernet трафика с разделением каждого абонента в отдельный VLAN, что обеспечивает возможность уплотнения абонентских каналов и дополнительную безопасность.

									Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Дғ	РНК.405470.023ТО		8
Ин	в. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

### 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### 3.2. Подключение к устройству по протоколу Ethernet

Доступ по Ethernet необходим для мониторинга состояния устройства с помощью различных имеющихся интерфейсов. Для обеспечения их работоспособности, необходимо произвести действия, описанные ниже.

#### 3.2.1. Настройка компьютера программиста

Для подключения к блоку при помощи протокола Ethernet необходимо, чтобы у ПК программиста был физический доступ до устройства через сеть Ethernet и правильно сделаны сетевые настройки операционной системы.

Для того, чтобы правильно настроить операционную систему на компьютере программиста, достаточно знать IP-адрес устройства. IP-адрес может быть различным, в зависимости от конфигурации устройства. Если заводская конфигурация не была изменена, то устройство будет иметь IP адрес 192.168.0.181.

После определения IP-адреса устройства необходимо проверить настройки сети на ПК, с которого будет осуществляться конфигурирование. Следует помнить, что связь между рабочей станцией и AU может быть установлена только в том случае, когда они имеют IP-адреса из одной подсети.

К примеру: если на устройстве используется заводская конфигурация, то сетевой карте ПК может быть присвоен любой адрес, начиная с 192.168.0.1 и заканчивая 192.168.0.254, за исключением адреса самого AU 192.168.0.181. Пример настройки сетевой карты в OC Windows показан на рисунке ниже:

									Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	Дғ	РНК.405470.023ТО		9
Ин	в. № пс	одл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата

цие	
араметры IP могут назначаться а ддерживает эту возможность. В г можно получить у сетевого адми	зтоматически, если сеть противном случае параметры нистратора.
Получить IP-адрес автоматичес	жи
💿 Использовать следующий IP-а,	црес:
ІР-адрес:	192.168.0.1
Маска подсети:	255.255.0
Основной шлюз:	
🔿 Получить адрес DNS-сервера а	автоматически
💿 Использовать следующие адре	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	

Рисунок 3: Установка ІР-адреса для ПК

Проверить настройки IP-протокола и доступность устройства можно с помощью команды ping. Для этого нужно выполнить следующие действия (для OC Windows и блока с загруженной заводской конфигурацией):

1. Выберите из меню «Пуск»: Программы  $\rightarrow$  Стандартные (Accessories)  $\rightarrow$  Командная строка.

2. В открывшемся окне введите команду ping 192.168.0.181 и нажмите клавишу Enter.

3. Если на экране появилась надпись «Превышен интервал ожидания для запроса», то это означает, что AU недоступен. В этом случае необходимо проверить настройки IP-протокола на ПК и подключения ПК к данному устройству.

4. В случаю появления ответов от AU тестирование настроек IP и доступности блока можно считать успешным.

						-				
						ДРНК.405470.023ТО				
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата					
					•					
Инв. № подл. Подп. и да			одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата		



Рисунок 4: Использование команды ping

#### 3.3. Конфигурирование

Устройство AU позиционируется как оконечное устройство на стороне абонента. AU работает максимально прозрачно для абонентов и не требует какого-либо специального конфигурирования.

## 3.4. Обновление ПО

### 3.4.1. Удаленное обновление через WEB-интерфейс

Обновление представляет из себя файл архива, который передается через браузер на плату AU. Для этого необходимо запустить интернет браузер и перейти по ссылке <u>http://192.168.0.180/cgibin/upload.cgi</u>, где 192.168.0.180 – ip-адресплаты. В появившейся странице достаточно выбрать архив и нажатькнопку обновления, откроется вторая страница, когда она загрузится окончательно (зависит от объема обновления), После завершения обновления плата **автоматически уходит в перезагрузку**.

						ДРНК.405470.023ТО				
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.			Пс	одп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и д	цата	

1	л Правка	Вид Закладк	и Ви	джеты Инструменты	и Справка		
*	i http://1	92.168.0.180/c	×C				
*	<b>4 &gt;</b>	» Ø 🚳	/ [	http://192.168.0.180	/cgi-bin/upload.	cgi	
"C:\	\tftp\efm16_	webup Обзор.	U	pload software upda	te		
Отк	рыть						?
	Папка:	🖺 tftp			🔹 G 🦻	جي 🥙	
		afm16_webup	)date				
ł	Ч Недавние						
д	окументы						
D-	afouuŭ croa						
Fe	.00чии стол						
	1						
Мо	и документы						
	Мой						
		Има фейде:	ofm16	Swebundate			Откондь
	Сетевое	типя файлов:	Bce	 ⊅айлы (*.*)		-	Отмена
	0010000		06		D uum on d	nŭo	
	0010000	Pucyhor 5			11-11-11-11-11	<i>inc</i>	
		Рисунок 5	). ООн	обление через т	ъ-интерфо		
		Рисунок 5	). ООн	obsenue vepes n'E	љ-интерф		
		Рисунок 5	). ООн	obsenue vepes n'E	љ-интерф(		
		Рисунок 5	). ООн	обление через и Ц	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Обн	oomenue vepes n'E	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Оон	обление через и Ц	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Оон	oomenue vepes n'E	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Оон	обление через и Ц	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Оон	ownenue vepes n'E	љ-интерф		
		Рисунок 5	. Оон	ownenue vepes n'E	љ-интерф		
		Рисунок 5	<u>. Оон</u>	обление через и н	Б-интерфо		

Α	В	С
1		
2 AK1+	AK1+	AK1+
3		
4 AK1-	AK1-	AK1-
5		
6 AK2+	AK2+	AK2+
	A 1/( O	
8 AK2-	AK2-	AK2-
9 10		
11		
12 FT RX- B	FT RX- B	FT RX- B
12 <u> </u>		
14 ET RX+ B	ET RX+ B	ET RX+ B
15		
16 ET_TXB	ET_TXB	ET_TXB
17		
18 ET_TX+_B	ET_TX+_B	ET_TX+_B
19		
20 ET_RXA	ET_RXA	ET_RXA
21		
22 <u>EI_RX+_</u> A	EI_RX+_A	EI_RX+_A
24 EI_IXA	EI_IA_A	EI_IXA
20 26 ET TX+ A		ET TY+ A
20 <u>L1_17, 7</u> 27		
28		
29		
30 SHDSL 0	SHDSL 0	SHDSL 0
31		
32 SHDSL_1	SHDSL_1	SHDSL_1

# 2.1. Назначение контактов 96-контактного разъема

2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 6: Назначение контактов на разъеме АU (слева-направо)

Контакты с одинаковыми названиями параллельны.

SHDSL\_0 и SHDSL\_1 образуют SHDSL-пару, полярность в линии SHDSL неважна.

Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023ТО				
Инв. № подл. Подп. и дата				одп. и дата		Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и д			цата	



### 2.3. вНазначение контактов разъема RJ-45

Общий вид разъема RJ-45 и розетки под него с указанием нумерации проводников приведены на рисунке ниже.



Рисунок 8: Общий вид разъема и розетки RJ-45

Расположение проводников для прямого кабеля:

	RJ-45	N⁰	№		RJ-45	
TX+	Бело-оранжевый	1		1	Бело-оранжевый	TX+
TX-	Оранжевый	2		2	Оранжевый	TX-
RX+	Бело-зеленый	3		3	Бело-зеленый	RX+
	Синий	4		4	Синий	
	Бело-синий	5		5	Бело-синий	
RX-	Зеленый	6		6	Зеленый	RX-
	Бело-коричневый	7		7	Бело-коричневый	
	Коричневый	8		8	Коричневый	

Расположение проводников для перекрестного кабеля:

	RJ-45	No		N⁰	RJ-45	
TX+	Бело-оранжевый	1	$\sim$ $\sim$	1	Бело-оранжевый	TX+
TX-	Оранжевый	2	$\neg \succ \frown$	2	Оранжевый	TX-
RX+	Бело-зеленый	3	<u>~</u> ~	3	Бело-зеленый	RX+
	Синий	4		4	Синий	
	Бело-синий	5	-XX	5	Бело-синий	
RX-	Зеленый	6	-^XXX-	6	Зеленый	RX-
	Бело-коричневый	7		7	Бело-коричневый	
	Коричневый	8		8	Коричневый	

Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата	ДРНК.405470.023ТО				
Инв. № подл. Подп. и дата			Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и д			ата				

				лист	РЕГІ	۸C	ТРАЦИ	и из	ЗМЕНЕНИЙ	I			
1	Изм.						Стр.	тр. Номер документа				Подп	ИСЬ
						_							
										то			Лист
Изм	Лист	Nº	докум.	Подпись	Дата			дн	- ุ ุ	10			16
Ин	з. № по	дл.	Пс	одп. и дата		Взам. инв. № Инв. № дубл. Поди				Подп. и д	ата		

										I		
												Лист
	Пист	No			По <del>т</del> е		ДF	РНК.40547	0.023TO			17
VISM	JINCI	פאו	докум.	подпись	дата							
Инв. № подл. Подп. и дата		Взам. ине	s. Nº	Инв. №	₂ дубл.		Подп. и	дата				